



特别警示:

1. 电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
2. 压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气压0.1-0.2MPa, 气封常开。  
建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自动排泄装置。
3. 为保证电主轴温升, 建议使用压缩机水冷却机, 压缩机功率按每千瓦150-200瓦配置。

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线⊕

						六极钻床主轴		
						外形图(220V)		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
审核						共 张	第 张	GDK125-9Z/5.5
工艺			批准					